

Geheugensteuntje voor het fietsen op een duofiets

Op onze website (<https://www.fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl/instructievideos/>) staan handige instructievideo's over:

- reserveren en annuleren van een fiets;
- verwisselen van accu's;
- laden en controleren van de accu's;
- veilig rijden met de duofiets.

Werking fiets

- Gebruik altijd de grijze parkeerrem (links aan het stuur) bij stilstand.
- Gebruik altijd beide handremmen gelijk.
- Check bandenspanning bij twijfel (minimaal 3,5 bar) en pomp zo nodig op. In iedere stalling is een pomp aanwezig.
- Stoel gast kan draaien, knophandel onder zitting naar achteren duwen.
- Stoel gast instellen (benen iets gebogen).
- Als gast dat wil, voeten vastmaken met bandje(s).
- Als gast dat wil, veiligheidsgordel vast- en losmaken (rustig terug laten lopen).
- Accuwisselknop bij fiets 8 en hoger zit onder linker accu. Bij andere fietsen moeten accu's van plaats gewisseld worden. Dit gaat met het kleine sleuteltje aan de sleutelbos.
- Na de rit: check hoeveel van de vijf lampjes van beide accu's branden (druktoets op voorkant accu naast de lampjes). Bij 4 of minder brandende lampjes de accu in oplader.
- Let op in verband met veiligheid:
 - Uitzetten oplader: tijdsklok uitschakelen: druk op groene knopje van tijdschakelaar tot er geen lichtje meer brandt.
 - Aankoppelen oplader: eerst magneetstekker oplader aan de accu. Druk vervolgens 2 sec op groen knopje 8-uurschakelaar en daarna meermaals tot lampje erachter verspringt naar uiterste linker positie (= 8 uur laden). Lampjes voorzijde accu moeten nu opklimmend en wisselend gaan branden. Lukt het niet, dan de procedure herhalen en/of de stekker schoonblazen en stevig aandrukken.
- Werking elektrische ondersteuning:
 - Modetoets op display 3 sec indrukken om display en ondersteuning aan te zetten. Opnieuw 3 sec indrukken om ondersteuning uit te zetten.
 - Niveau 1 minste en niveau 3 meeste ondersteuning. Bij meer ondersteuning is accu eerder leeg.
 - Boosterknop (knop fietsje) is voor tijdelijke extra ondersteuning
 - Wordt er niet getrapt, dan valt ondersteuning weg.

- Vanaf fiets 8 is versnelling gast en vrijwilliger onafhankelijk instelbaar. Bij andere fietsen eventueel overleggen welke versnelling de voorkeur heeft bij de gast. Over het algemeen is stand 3 of 4 het beste.
- Werking 8 versnellingen:
 - Wegrijden in lage versnelling
 - Helling op: lage versnelling + extra versnelling/boosterknop
- Pas snelheid aan de gast aan:
 - Buitenbochten linksom en fietsen langs het water worden vaak als eng ervaren.
 - 15 km/uur is meestal snel genoeg.
- Display op het stuur geeft aan hoe vol de actieve accu is. Welke accu actief is, is zichtbaar aan de lampjes voorop de accu.
- Fietscomputertje aan het frame geeft o.a. de huidige snelheid aan. Vóór de rit op 0 zetten door knop langdurig in te drukken.
- Actieradius per accu is gemiddeld 35 km.

Meenemen tijdens een fietstocht

- Opgeladen mobiele telefoon
- ENRA pechhulppasje (meestal in tasje)
- Infokaart van de gast (we werken aan een nieuwe versie)
- Fietshangslot
- Denk ook aan huissleutel, zonnebril, petje, handschoenen, muts e.d.

Fijn en veilig rijden

- Veiligheid en comfort staan voorop.
- Plan evt. van tevoren een koffiepauze.
- Fiets rustig.
- Anticipeer op kuilen, obstakels, hobbels etc. Zijn kuilen of hobbels niet te vermijden, dan met het voorwiel eroverheen; dat is comfortabeler voor de gast.
- Fiets voorzichtig en langzaam door smalle doorgangen; dit scheelt dure vervanging/reparatie van armleuningen!
- Vertel de gast of je link- of rechtsaf slaat. Bij rechtsaf: vraag de gast de hand uit te steken.
- Houd de spiegel in de gaten.
- Ga respectvol om met de gast.